

Belépés a készülék programozási üzemmódjába

Lenyomjuk az alsó gombot, azt lenyomva tartjuk, majd a kapunyitó gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányadik programpontot akarjuk elérni. Az alsó nyomógombot ez után addig tartjuk lenyomva, amíg a programba lépést jelző két sípszót meg nem halljuk. Ez után a dekóderrel a kiválasztott program szerint kell bánni.

FIGYELEM: A készülék 4 sec elteltével automatikusan kilép a programozási üzemmódból

P1. – A beállított hívószám ellenőrzése: Ilyenkor a dekóder jelzi a beállított hívószámot. A legmagasabb helyi értéktől a legkisebb felé haladva sípjellekkel adja meg a számokat. Ezek értelmezése: 1 – 9 az érték a sípjellek összege, 0 = hosszú sípszó. az egyes „számok” között szünet van.

P3. – Az irodai üzemmódból még hátra levő idő: Az értéket az előbbi módon, percben kapjuk.

P5. – A dekóder hívószámának beállítása a készülék nyomógombjaival (gyári beállítás: 240)

- A programba lépést jelző 2 sípszó után az alsó gombot lenyomva tartjuk, majd a ...
- kapunyitó gombbal bevisszük a hívószám első számjegyét (legnagyobb helyi értékűt)
- megvárjuk a visszajelzést: a bevitt számnak megfelelő számú csipantást, majd ...
- Bevisszük a következő számot, ismét megvárjuk a visszaigazolást, és így a végéig.
- 4 sec elteltével a dekóder visszajelzi a bevitt hívószámokat.
- Ha a visszajelzett szám megfelel, fogadjuk el a kapunyitó gomb 4 sec-es lenyomásával, amit a dekóder 3 hangjelzéssel nyugtáz.
- A programból való kilépést három sípszó jelzi.

P7. – Az irodai üzemmód, működése és annak ideje (gyári beállítás: 480 perc)

- A programba lépést jelző 2 hosszú sípszó után a hívószám beállításával azonos módon bevisszük az irodai üzemmód működési idejét. (percben)
- A beállított időt a hívószám beállításával azonos módon fogadjuk el.
- Az irodai üzemmód kapunyitó gomb lenyomásával indul, majd újabb lenyomásra leáll.

Egyéb lehetőségek és a LED-es állapotjelzés

1. **Csengő hang kikapcsolása.** Felvett telefonkagyló állásban folyamatosan nyomjuk le az alsó gombot:
 - 2 rövid jel + 2 piros felvillanás = csengőhang kikapcsolva
 - 1 rövid jel + 1 zöld felvillanás = csengőhang bekapcsolva
2. **Számzárkód használat jelzés tiltása:** Letett telefonkagyló állásban nyomjuk meg mindkét gombot. Hangjelzés tiltása = 2 sípszó – Hangjelzés engedélyezése = 1 sípszó
3. **Csengetési hangerő szabályozása:** Ha csengetéskora az alsó gombot nyomkodjuk, akkor a csengetés hangereje folyamatosan növekszik, vagy csökken.
4. **A LED-es állapotjelzés értelmezése:**
 - nincs semmilyen speciális üzemmód bekapcsolva = zöld felvillanás 20 sec-ként
 - irodai üzemmód bekapcsolva: 2 zöld felvillanás 10 sec-ként
 - Csengő hang kikapcsolva = piros felvillanás 20 sec-ként
 - Számzárkód használat jelzésének tiltása: piros felvillanás a megfelelő fényjel előtt sec-el.

A PC-512 típusú készülék programozása megegyezik a PC-255/sp programozásával, azzal a különbséggel, hogy ez a készülék **NEM MŰKÖDIK** irodai üzemmódban.

FIGYELEM! Ha olyan hibához hívják ki, hogy a készülék **NEM CSENGET**, ellenőrizze az 1-es programmal a beállított hívószámot! Ha elállították, akkor a hiba bejelentő fizeti a javítást.